

घराला भूकंप प्रतिरोधक बनविण्यासाठी खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करा:

09



एखाद्या चांगल्या स्ट्रक्चरल इंजिनियरकडून तुमच्या एरियाच्या भूकंप प्रवणता व संभावित प्रमाणाची माहिती घ्या.

02

इंजिनियरकडून योग्य प्लॅन व कन्स्ट्रक्शनच्या पद्धतीसाठी सल्ला घ्या.



03



जर घराचे स्ट्रक्चर असमान असेल, तर भूकंपावेळी नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते, म्हणून लक्षात ठेवा की कॉर्नरवर दरवाजा किंवा खिडकी असू नये.

08

बाहेरच्या भिंतींमध्ये दरवाजे आणि खिडक्यांच्या वर एक कंटिन्यूअस लिंटेल बीम असली पाहिजे.



04



स्लॅब लेवलवर सुद्धा एक कंटिन्यूअस बीम असली पाहिजे.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा