

प्लास्टरिंगशी संबंधित समस्या आणि त्यांचे उपाय जाणून घ्या:

09



वाळूचा वापर व 10 दिवसांपर्यंत पुरेसे क्युरिंग करा. फिनिशिंग कोटसाठी सिमेंट शिंपडू नका.

02

कधी कधी पांढऱ्या रंगाचा थर प्लास्टरवर येतो याला इफ्लोरेसेन्स म्हणतात. हे पाणी, वीट आणि वाळूमध्ये अधिक प्रमाणात उपलब्ध लाईम/चूना सारख्या अशुद्धतेमुळे होते.



03



याला ठीक करण्यासाठी ड्राय ब्रशने एरियाला साफ करा आणि त्यावर डायल्युटेड/पातळ सिड सोल्यूशन लावून कोरडे होऊ द्या.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा