



ఫోండేషన్ కోసం త్రయ్వకానికి సరెల విధానాన్ని ఏకీంద తెలుసుకోండి:

10




తయ్యకపు పని సరిగ్గా జరగకపొతె, ఫాండషన్ బలంగా ఇంచరదు.
దీనిటి లని గోడలు ఎంరియి ఉపిల్లుర్చిపై పగుళ్ళ
ఏర్పడయి చ్చ.

2




లేఅష్టగ్ గుర్తించబడిందో లేదో తనిఖీ చేయాండి.




వాలు సణ 10గం ఉండేలా చూసుకోండి. ఆ తరువాత,
త్రయ్యకాల బెడ్డుపెనీటిని ఏసి, ర్యాష 1ర్ధు దానిని
రామ్ చేయ 10డి.

6




ఉ పూర్తిగా లేదా ఎన్నడ్లువెను న్యాటవీది లేకుండా చూసుకోండి.

၁၅



ತೋಡ್ವಾಟುನಿಷ್ಠಂಡಿ. ದಾನಿಷ ಲ್ಲಾ ಅದಿ ಇಕ್ಕಿಂದಿಕಿ ಪಡಕುಂಡಾ ಉಂಟುಂದಿ.

18



తయ్యకపు లోతు 1.5 - 2 మీటర్లు ఉండాలి; ఈ లోతు నేల నాణ్యత
ఎగిరియి ఒ బలం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది.



ఇంటీనీర్ఎసిఎంపీ మరింత సమాచారాన్నికి ఇక్కడక్కకి చెయండి.